

№ п.п	Наименование	Обозначение (аналог)	Фото со склада	Кол-во, шт.	Применяемость
Шестерни					
1	Шестерня	700.014.006 (ЭП2К.31.16.101)		35	ЭП2К
Элементы сопротивления, резисторы					
2	Резистор СР-326	6ТЛ.660.015 (6ТЕ.660.022)		8	ВЛ10, ВЛ11
3	Сопротивление демпферное ПП-161	6ТЛ.273.005 (6ТЕ.273.161)		3	ВЛ10, ВЛ11
4	Сопротивление к генератору ПП-155	6ТЛ.273.020 (6ТЕ.273.155)		5	ВЛ10, ВЛ11
5	Сопротивление разрядное ПП-148	6ТЛ.273.073 (6ТЕ.273.148)		20	ВЛ10, ВЛ11
6	Элемент сопротивления	6ТЛ.662.004 (6ТЕ.662.001)		381	ВЛ10, ВЛ11

7	Элемент сопротивления	6ТЛ.662.001-03 (6ТР.662.004)		21	Электропоезда ЭР1, ЭР2
8	Элемент сопротивления	6ТЛ.662.001-04 (6ТР.662.005)		44	Электропоезда ЭР1, ЭР2
9	Элемент сопротивления	6ТЛ.662.001-28 (6ТР.662.029)		23	Электропоезда ЭР1, ЭР2
Насосы					
10	Насос лопастной	6ТЛ.010.014 (2ТЭ10Л.85.15.043)		50	2ТЭ10, 2ТЭ116
11	Насос шестеренный	6ТЛ.010.015 (2ТЭ116.30.58.022)		58	2ТЭ116
12	Насос лопастной	6ТЛ.010.016 (2ТЭ10Л.85.23.062)		51	2ТЭ10

Контакты					
13	Контактёр МК-14	6ТЛ.241.046 (6ТС.241.014)		15	МК-14, 17, 18 (ЭТ2М)
14	Контактёр МК-17	6ТЛ.241.047 (6ТС.241.017)		12	МК-14, 17, 18 (ЭТ2М)
15	Контактёр МК-19-01	6ТЛ.241.033-01 (6ТС.241.019-01)		4	МК-14, 17, 18 (ЭТ2М)
Зап.части для контактов					
16	Камера	5ТЛ.740.072 (5ТС.740.018)		2	ВЛ-10 ПК-22а, ПК-5А, ПК-32А
17	Шайба	8ТЛ.950.041 (8ТЛ.370.451)		900	Вентили ЭВ (ВЛ10, ВЛ80)
18	Втулка	8ТЛ.210.031 (8ТН.210.215)		300	ПК-21-26 (ВЛ-10), КК-72

19	Втулка	8ТЛ.210.031-01 (8ТН.210.216)		150	ПК-21-26 (ВЛ-10)
20	Пружина	8ТЛ.281.084 (8ТН.281.155)		600	ПК-21-26, ПК-359 (ВЛ-10)
21	Контакт губка	8ТЛ.551.028 (8ТН.551.045)		32	ВЛ10, ВЛ80 (ПК-14-19), ПК-358, 360
22	Колодка	5ТЛ.143.010 (5ТН.143.066)		29	ПК-1-02 и переключатели групповые
23	Колодка	8ТЛ.143.027 (8ТН.143.046)		30	ПК-1-02 и переключатели групповые
24	Кронштейн	8ТЛ.120.017-01 (8ТН.120.105)		30	ВЛ10, ВЛ80 (ПК-14-19)

25	Крышка	8ТЛ.313.000-01 (8ТН.313.331-01)		38	ПК-21-26 (ВЛ-10)
26	Крышка цилиндра	8ТЛ.313.000-02 (8ТН.313.331-02)		128	ПК-21-26 (ВЛ-10)
27	Шайба запорная	8ТЛ.950.048 (8ТН.950.540)		8	ПК-21-26 (ВЛ-10)
28	Контакт	5ТЛ.551.272 (5ТЕ.551.133)		39	ВЛ-10 Контактор БК78
29	Контакт	5ТЛ.551.271 (5ТЕ.551.110)		26	ВЛ-10 Контактор БК78
30	Пружина	8ТЛ.281.239 (8ТЕ.281.174)		30	ВЛ-10 Контактор БК78

31	Пружина	5ТЛ.281.010 (5ТЕ.281.016)		60	ВЛ-10 Контактёр БК78
32	Рычаг	5ТЛ.231.042 (8ТЕ.231.074)		30	ВЛ-10 Контактёр БК78
33	Блокировка	5ТЛ.360.016 (5ТН.360.110)		93	ВЛ-10 Контактёр БК78
34	Пружина	8ТЛ.281.078 (8ТН.281.086)		300	Переключатели групповые
35	Контакт неподвижный	8ТЛ.551.003 (8ТЕ.551.008)		103	ВЛ-10 БВП-5-02
36	Контакт подвижный	8ТЛ.551.006 (8ТЕ.551.009)		126	ВЛ-10 БВП-5-02

37	Стержень изолированный	5ТЛ.174.020 (5ТЕ.174.048)		60	ВЛ-10 БВП-5-02
38	Катушка	5ТЛ.526.001 (5ТЕ.526.203)		30	ВЛ-10 БВП-5-02
39	Манжета	1-100-1 ГОСТ 6678-72		471	ВЛ-10 БВП-5-02
40	Клапан	8ТЛ.456.008 (ВИЕЦ.752326.001) (8ФБ.456.003)		2	Выключатель ВОВ-25 (ВЛ80)
41	Контакт	8ТЛ.551.071 (8ФБ.552.004-01)		2	Выключатель ВОВ-25 (ВЛ80)
42	Пружина	8ТЛ.283.006 (8ФБ.283.001) (ВИЕЦ 753.513.001)		20	Выключатель ВОВ-25 (ВЛ80)

43	Пружина	8ТЛ.283.012 (ВИЕЦ 753.514.002)		69	Выключатель ВОВ-25 (ВЛ80)
44	Камера	5ТЛ.740.039 (5ТН.740.054)		20	МК-14, 17, 18 (ЭТ2М)
Прочие запасные части для локомотивов					
45	Датчик ТАМ	103 04-2-2 105		33	Тепловозы
46	Регулятор напряжения РГД- 221	6ТЛ.238.001		11	ЧМЭ-3